




# USB&IEEE1394接続ハードディスク ～簡単接続ガイド～ はじめにお読みください

本紙では、主にWindows搭載パソコンに本製品をセットアップする手順を説明しています。Macintoshを使用している場合は、手順3まで進んだら付属CD内のオンラインマニュアルを参照してセットアップしてください。

- 1 付属品がすべて揃っていることを確認します。**  
確認した項目には✓を付けてください。

万が一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。  
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。


☐ ハードディスク（本体）..... 1台



☐ 接続ケーブル（1m）

種類	コネクタ形状	数量
USBケーブル		1
IEEE1394ケーブル (6ピン⇄4ピン, 400Mbps, 1m)		1


☐ 縦置き用スタンド ..... 2個



☐ ゴム足 ..... 4個



☐ CD-ROM（Windows&Macintosh用）  
「DIUシリーズユーティリティCD」..... 1枚



☐ はじめにお読みください（本紙） ..... 1枚


☐ ユーザー登録はがき、保証書 ..... 1枚

※ ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。  
※ 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

- 2 ハードディスクの置きかたに応じて次の作業を行います。**  
ハードディスクは次の図の向きで設置してください。


縦置きの場合

ハードディスクの突起と縦置き用スタンドのくぼみを合わせるようにして、取り付けます。  
※スタンドを取り付ける向きに注意してください。



へこんでいる方が内側にくるように取り付けます。

横置きの場合



ゴム足をハードディスクのくぼみに取り付けます。

- 3 電源ケーブルをコンセントに差し込みます。**

Windows搭載パソコンを使用している場合

続いて、手順4に進んでください。  
本製品には、セットアップに必要な作業を案内するプログラム「簡単セットアップ」が付属しています。  
※画面の色数は「High Color（16ビット）」以上に設定しておいてください。  
256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

Macintoshを使用している場合


- 以降の手順は、付属の「DIUシリーズユーティリティCD」内のオンラインマニュアル（PDF形式）で説明しています。オンラインマニュアルの「セットアップ」の章を参照してください。
- オンラインマニュアルを読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、「DIUシリーズユーティリティCD」内の「Acrobat Reader5.0」フォルダを開き、「Acrobat Reader Installer」のアイコンをダブルクリックします。以降は画面の指示に従ってAcrobat Readerをインストールします。
- USBケーブルで接続した本製品をフォーマットするときは、付属の「USB Storage Utility」をご使用ください。  
IEEE1394ケーブルで接続した本製品をフォーマットするときは、付属の「Disk Drive TuneUp - SE」をご使用してください。  
詳細は、「DIUシリーズユーティリティCD」内に収録されている「DIU製品マニュアル.pdf」ファイルを参照してください。
- ハードディスクの取り外しについて  
1 ハードディスクのパワーランプが消えていることを確認し、デスクトップにあるハードディスクのアイコンをゴミ箱にドラッグアンドドロップします。  
2 ハードディスクを取り外します。

- 4 パソコンに接続している周辺機器（本製品を除く）の電源スイッチをすべてONにします。その後、パソコン本体の電源スイッチをONにします。**



USB/IEEE1394ケーブルは **まだ** 接続しないでください。

- USB/IEEE1394ケーブルは、手順A3～A4、B4～B5で接続します。  
※ 「次の新しいドライバを検索しています（以下略）」と表示されたときは、「キャンセル」をクリックして作業を続けてください。




PC98-NXを使用している場合は？

PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が「アドバンスモード」になっていることを確認してください。詳しくは、ユーザーズマニュアル中の「セットアップ」の章を参照してください。

- 5 付属の「DIUシリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブに入れます。**  
簡単セットアップが起動します。

パソコンにCD-ROMドライブがない場合は？  
弊社ホームページ（<http://www.melcoinc.co.jp/>）から「DIUシリーズユーティリティ」をダウンロードできます。

**6**



① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② 「DIUシリーズユーティリティのセットアップ」をクリックして反転表示にします。

③ 「開始」をクリックします。

この画面が表示されないときは？

〔スタート〕→〔ファイル名を指定して実行〕を選択し、〔名前〕にD:\¥EASYSETUP.EXEと入力して〔OK〕をクリックしてください（下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します）。

☐ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか？

- 7 以降のセットアップ手順は、本製品の接続にUSBケーブルとIEEE1394ケーブルのどちらを使うかによって異なります。**

USBケーブルで接続する場合  
手順A1以降に従ってセットアップしてください。

IEEE1394ケーブルで接続する場合  
本紙裏面手順B1以降に従ってセットアップしてください。  
※ Windows98（Second Editionを除く）の場合は、IEEEケーブルで接続できません。USBケーブルで接続してください。

## A USBケーブルで接続する場合

**A1**



USBコネクタ（①）をクリックします。


※ Windows98（Second Editionを除く）の場合、この画面は表示されません。手順A2に進んでください。

**A2**



「次へ」をクリックします。

**A3**




① 左の画面のように、ハードディスクのUSBコネクタに付属のUSBケーブルを接続します。  
コネクタの形と向きに注意してください。

② 本製品の電源スイッチをONにします。

③ 「次へ」をクリックします。

**A4**



① 左の画面のように、パソコンにUSBケーブルを接続します（※1）。  
コネクタの形と向きに注意してください。

② 新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。  
メッセージが消えるまで待ちます（※2）。

③ 「次へ」をクリックします。

※1 USBコネクタに空きがないときは、使用していないUSB機器を取り外してください。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリティCDが入ったUSB接続のCD-ROMドライブも取り外せません（取り外しても簡単セットアップは動作します）。

※2 「次の新しいドライバを検索しています：USB/IEEE1394-IDE Bridge（以下略）」というメッセージが表示されたときは、「キャンセル」をクリックして作業を続行してください。再起動後に、自動的にドライバがインストールされます。